

Contacter le service client
Tél. (+33) 1 43 89 25 79
Mail : contact@e-zicom.com
Ouvert du Lundi au Vendredi
De 10h00-12h00 et 14h00-16h00

Contacter le service technique/ Suivi de dossier SAV
Tél. (+33)03.80.46.83.26
Mail : contact_chatenoy@ceat-electronique.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 19h00

1. Ouvrez le clapet du bac à poussière et videz-le au-dessus de la poubelle.



2. Ouvrir le compartiment des filtres et les nettoyer.



3. Et toujours penser à :

- Vider le réservoir à poussière tous les 2 à 3 utilisations.
- Utiliser un chiffon en microfibre pour nettoyer les surfaces extérieures de votre appareil.
- Nettoyer tous les filtres 1 à 2 fois par semaines pour une aspiration optimale.

4. Autres

- Se référer au chapitre « Nettoyage et entretien » page 7 de votre manuel utilisateur afin de prendre note des autres conseils préconisés par nos services.
- Un manque d'entretien ou une utilisation incorrecte de votre appareil peut annuler la garantie constructeur.